

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。


- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容 ※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

- | | | | |
|-----------------|----|-------------|-----|
| ●取扱説明書(本書)..... | 1枚 | ●本体..... | 1体 |
| ●ミニブック | 1冊 | ●交換用手首..... | 11個 |

**矢印一覧 Arrow List**

➡ 取り付けます。
Attachable

➡ 取り外します。
Removable

➡ 可動します。
Movable

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒

[https://tamashii.jp/
special/t_stage/](https://tamashii.jp/special/t_stage/)

**交換用手首の取り付け方**