


2

EVA-00/00' PROTO TYPE




※画像のようになります。



可動支柱を使用しない場合

※ケーブル用ジョイントAを使用します。肩パーツは支柱Bのミゾに収めます。腕は、支柱Aの拘束ケージに収めます。

コスレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF



EVA-00/00' PROTO TYPE

# EVA-00/00' PROTO TYPE

メタルビルド エヴァンゲリオン零号機/零号機(改)








セット内容

取扱説明書(本書)



エヴァンゲリオン零号機(改) 本体



アンピリカルケーブル

ケーブル用ジョイントA, ケーブル用ジョイントB

台座パーツA

腿武装パイロン(右), 腿武装パイロン(左)

武器用ジョイントA x3, 武器用ジョイントB x2

ケーブル用ジョイントA, ケーブル用ジョイントB

台座パーツA

腿武装パイロン(右), 腿武装パイロン(左)

武器用ジョイントA x3, 武器用ジョイントB x2

本体手首

握り手首



交換用手首(※本体握り手首と交換することができます。)

開き手




平手



剣・ナイフ用



銃用



注意 お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
  - 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
  - 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
  - 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
- 《使用上の注意》
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
  - 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
  - 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
  - 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

**注意**  
CAUTION  
※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て〜操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。  
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

矢印一覧 / Arrow List

- ➡ 取り付けます。Attachable
- ➡ 取り外します。Removable
- ➡ 可動します。Movable

取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを! ↓

[https://tamashii.jp/special/t\\_stage/](https://tamashii.jp/special/t_stage/)



本体の組み立て方

1

肩武装パイロン(右)

エヴァンゲリオン零号機(改) 本体

コスレ注意!  
WARNING: MAY RUB OFF

2

※画像の凹部に差し込みます。

※画像のようになります。

本体の可動

腕部の可動

※肩アーマーが肩武装パイロンへ干渉するのを避けながら腕を動かします。

コスレ注意!  
WARNING: MAY RUB OFF

※肩と腕の干渉に注意してください。

コスレ注意!  
WARNING: MAY RUB OFF


肩部の可動

※肩は前方に可動します。

腰・腹部の可動

※前屈することができます。


※腹を少しひねることができます。  
※脇腹・背中パーツの干渉に注意してください。



コスレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF



[背中側から見た画像]



コスレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF

※脇腹パーツが外れた場合は  
もとのように付け直してください。




紛失注意!  
DO NOT  
MISPLACE

脚部の可動



コスレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF

※太腿を動かす際は、  
干渉に注意しながら  
動かしてください。



コスレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF

※脚を深く曲げると、  
運動してひざ裏がへこみます。



零号機の再現


※肩武装パイロンは外した状態です。



零号機再現用  
肩パーツ

初号機/2号機の肩パーツの換装

※初号機用差し替え肩パーツ/2号機用差し替え肩パーツを  
別売りの「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機/エヴァンゲリオン2号機」に  
取り付けることができます。



別売り  
SOLD SEPARATELY

エヴァンゲリオン初号機  
本体

初号機用  
差し替え肩パーツ




別売り  
SOLD SEPARATELY

エヴァンゲリオン2号機  
本体

2号機用  
差し替え肩パーツ

武器


バトルバイザー



コスレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF

バトルバイザー


※のどぼけパーツが外れた場合は  
画像のように付け直します。



※画像の凹部に  
取り付けます。

のどぼけ  
パーツ

パレットライフル



パレットライフル

手首J

パレットライフル用  
マガジン

プログレッシブ・ナイフ



プログレッシブ・ナイフ

手首H

プログレッシブ・ナイフ用鞘

無反動砲



無反動砲(右)


手首J



無反動砲用  
マガジン

破損に注意!  
WARNING:  
DELICATE

携帯用バッテリー




1

紛失注意!  
DO NOT MISPLACE

携帯用  
バッテリーA


携帯用  
バッテリーB

他も同様  
SAME FOR  
OTHERS



2

バッテリー  
ホルダー



3

携帯用  
バッテリーA

携帯用  
バッテリーB

携帯用  
バッテリーB

携帯用  
バッテリーA




4

破損に注意!  
WARNING:  
DELICATE

アンビカルケーブル

ケーブル用  
ジョイントA




5

手首I

※外したジョイントは  
左右の凸部に  
取り付けられます。


### 武器のマウント

※赤丸で示した凹部に、各武器を取り付けることができます。  
※「武器用ジョイントA/B」も取り付けられます。



### 腿武装パイロンの取り付け方

1 赤丸の位置にツメをかけ、少し浮かせます。




2 画像のように指で挟みながら後方へ開きます。




3




### マウント可能な武器一覧



※武器用ジョイントAを取り付けることで、「無反動砲/パレットライフル」もマウント可能になります。



※武器用ジョイントBに武器用ジョイントAを取り付けることができます。



### ディスプレイ

