



## INSTRUCTION MANUAL

### 取扱説明書

矢印一覧  
Arrow List




取り付けます。  
Attachable



取り外します。  
Removable



可動します。  
Movable





●WING  
ウイング




●FIGURE  
フィギュア本体

●INTERCHANGEABLE  
HAND PARTS  
交換用手首



●JOINT  
ディスプレイジョイント



\*COMPATIBLE WITH TAMASHII STAGE (SOLD SEPARATELY).  
※凹部は、別売りの魂STAGEに対応しています。

AGES  
15&UP

**WARNING:**  
**CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.**

**CAUTION** for ages 15 and up.

- Please handle with care and store out of the reach of children younger than 15 years old.
- This product may contain small parts. May be harmful if swallowed.
- This product may contain parts that have sharp points and edges. Please handle it carefully to avoid getting injured.
- Do not place this product on top of plastic furniture, sofa, sheet, tile or anything made of resin. It may cause color migration.
- Color, style and decoration may vary.

#### < DIRECTIONS >

- Please do not use excessive force when bending, pulling or attaching movable parts.

**注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

#### < 使用上の注意 >

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。