

# トリガーダーク

©円谷プロ ©ウルトラマントリガー製作委員会・テレビ東京

## △ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

## 《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触しているとき色が移る場合があります。

## セット内容

- 取扱説明書(本書) ..... 1枚
- 交換用手首 ..... 9個
- トリガー マルチタイプ(別売り)用 交換用手首(明るい銀) ..... 2個
- トリガーダーク 本体 ..... 1体
- サークルアームズ マルチソード ..... 1個
- 交換用カラータイマー(赤) ..... 1個

### ■ 本体手首

### ■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)

トリガー マルチタイプ(別売り)用  
交換用手首(明るい銀)



※パーツなどを長時間持たせたままにすると、色が移るおそれがあります。

矢印一覧  
Arrow List



取り付けます。  
Attachable



取り外します。  
Removable



可動します。  
Movable

- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

## 注意 CAUTION

- ※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
- ※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

ディスプレイサポートには  
別売りの魂STAGEを!⇩

[https://tamashii.jp/special/t\\_stage/](https://tamashii.jp/special/t_stage/)




## 可動時の注意



コスレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF


### 可動時の注意

- ※ 股関節付近の軟質パーツや、可動のためにパーツが薄くなっている部分は、コスレや破損のおそれがありますので、注意しながら動かしてください。(軟質パーツは長時間曲げたまにしないでください。)




- ※ 股関節を動かすときは、干渉しないよう基部を下にスライドさせてから動かしてください。

## カラータイマーの交換



## サークルアームズ マルチソード



## S.H.Figuarts ウルトラマントリガー マルチタイプ(別売り)との連動

