



# **DUKEMON / GALLANTMON: CRIMSONMODE** デュークモン:クリムゾンモード

②本郷あきよし・東映アニメーション

■ PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

■ 取扱説明書の画像と商品とは、 多少異なりますのでご了承ください。





#### ⚠ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。 対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って
- 飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。 ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。
- 思わぬケガをするおそれがあります。

### 《 使用上の注意 》


- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。 長時間接触していると色が移る場合があります。

### **△** CAUTION for ages 15 and up.

- •Please handle with care and store out the reach of children younger than 15 years old.
- •This product may contain small parts. May be harmful if swallowed.
- •This product may contain parts that have sharp points and edges.
- Please handle it carefully to avoid getting injured.
- •Do not place this product on top of plastic furniture, sofa, sheet, tile or anything made of resin. It may cause color migration.
- ·Color, style and decoration may vary.

## <DIRECTIONS>

•Please do not use excessive force when bending, pulling, or attaching movable parts.



- ●台座を複数使用して連結させる場合は、積み上げる高さ、フィギュアや支柱の取り付け位置などに注意してください。
- た) に使数成分の(連結) といめ向け、例の上しての向と、フィイエア アメモの取り引力に直体とに注意していたとい。 転倒や落下により破損するおそれがあります。 When attaching multiple stages, pay attention to the total height and position of figures and props. They may tip or fall over causing damage to the product.