

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

矢印一覧 Arrow List

- 取付けます。 Attachable
- 取り外します。 Removable
- 可動します。 Movable

■取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

■ 取扱説明書(本書)	1枚	■ ツインビームサイズ(可動/大)	各1個	■ ディスプレイジョイント	1個
■ ガンダムデスサイズヘル 本体	1体	■ サイズ柄	1個	■ クリップ	1個
■ 交換用手首	6個	■ サイズ柄(しなり)	1個	■ 補助支柱	1個
■ クロークサポート	2個	■ サイズ柄(収納)	1個	■ 支柱(大/小)	各1個
■ パスターシールド	1個	■ ビーム刃:太(長/短)	各1個	■ 台座	1個
■ シールドエフェクト	1個	■ ビーム刃:細(長/短)	各1個		

■ 本体手首

■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)

注意 CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
 ※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashii.jp/special/t_stage/



アクティブクローク

※前後のクロークは大きく上げることができます。

※2軸で可動します。

※前後のクロークは大きく上げることができます。

破損に注意! WARNING: DELICATE

ガンダムデスサイズヘル 本体

※2軸で可動します。

※2軸で可動します。

※ボールジョイントで左右に可動できます。

コスレ注意! WARNING: MAY RUB OFF

※前後のクロークは、はめ合わせて閉じることができます。

※クロークサポートを取り付けると安定します。

※後側も同様に取り付けられます。

クロークサポート

破損に注意! WARNING: DELICATE

※サポートを付けたままクロークを開かないでください。破損する恐れがあります。

本体の可動

※肩は引き出せます。

※説明のため、腰サイドパーツを外しています。

※脚部付け根がスイング可動します。

パスターシールド

パスターシールド

※ブレードは左右運動可動します。

※尖っているのでエフェクトを取り付ける際にケガをしないよう注意してください。



尖り注意! WARNING: SHARP

シールドエフェクト

向きに注意! NOTE THE DIRECTION


ツインビームサイズ

<携行状態>




<展開状態>

※各ビーム刃は、I～IVの刻印があります。



ディスプレイ



※画像のようになります。

