

DYN ACTION

取扱説明書



オメガモン

OMEGAMON

BANDAI NAMCO

©本郷あきよし・東映アニメーション

※画像はイメージです。

※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



セット内容

取扱説明書(本書)



ヤマトフィギュア



太一フィギュア

破損に注意!
WARNING:
DELICATE

尖りに注意!
WARNING:
SHARP



クリップ




支柱



ガラルキャノン



グレイソード



オメガモン 本体




(右目線)



(左目線)

交換用眼パーツ



台座



(右)

(左)

交換用肩パーツ



マント

※本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- パッケージには小型の磁石が含まれています。
- 磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。
- パッケージには磁石を使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
- パッケージを時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- マントの素材にはポリウレタンを使用しています。素材の特徴により表面が劣化したり、他素材に色が移る場合があります。予めご了承ください。

【組み立ての前に】

本商品は重量があり、精密に作られているため、不用意に転倒すると自重で破損する恐れがあります。必ず専用台座に設置してディスプレイしてください。また、関節を動かす際もバランスに十分注意してください。

矢印一覧 / Arrow List

■ 取り付けます。Attachable

← 取り外します。Removable

→ 可動します。Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。


本体の可動

※左肩を引き出せます。


オメガモン 本体




※左肩アーマーは2軸で可動します。



※右肩を引き出すときは、先に肩を上げてから胸に当たらないように動かしてください。



※首の2軸で頭部の可動域が広がります。




※本体眼パーツと交換できます。



交換用眼パーツ
(右目線)



交換用眼パーツ
(左目線)




マントの取り付け

1

破損に注意!
 WARNING: DELICATE
 ※折り畳まれているマントを広げます。
 ※無理に曲げると芯材が折れることがあります。


※穴をマントが塞いでいる場合は、マントを折って取り付けます。



※マント中央部を襟アーマーにくぐらせます。

2

※マントを取り付けたら、肩パーツを戻します。




太一フィギュア/ヤマトフィギュア

1

※交換用肩パーツを取り付けます。

交換用肩パーツ (左)




マントを外すときは

※根元を持ち、ゆっくりと外してください。
 ※マントを引っ張ったり、勢いよく外さないでください。破損する恐れがあります。

破損に注意!
 WARNING: DELICATE

ゆっくりと操作
 CAREFULLY




2

ヤマトフィギュア

太一フィギュア

※ツノに添えます。



※画像のようになります。




ガルルキャノン/グレイソード

ガルルキャノン




コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF




※基部は可動します。

※突起とミゾの位置を合わせて取り付けてください。



突起


取付形状を合わせる
MATCH MOUNTING SHAPE





ミゾ



グレイソード



コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF



ディスプレイ

転倒注意!

WARNING: TUMBLE

コスレ注意!


WARNING: MAY RUB OFF

※支柱は2箇所のロックを解除することで、各部を可動させることができます。


選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

支柱

クリップ



※ロックを解除することで可動します。



ロック

ロック

台座

